

Sky Stream Box

Fehlermeldung	Beschreibung
1001	Dein Sky Konto konnte nicht mit diesem Gerät verbunden werden
1002	Keine Internetverbindung
1003	Keine Internetverbindung
1004	Fernbedienung ist nicht korrekt angeschlossen
1005	Fernbedienung ist nicht korrekt angeschlossen
1006	Es gibt ein Problem mit deiner Internetverbindung - Sky Stream
1007	Es gibt ein Problem mit der Verbindung zum Internetrouter. Wenn du eine Verbindung zu einem anderen Router herstellen willst, wähle Zurücksetzen. - Sky Stream
1008	Dieser Inhalt ist nicht in Ihrem Paket enthalten
3000	Die App ist aktuell nicht verfügbar
3001	Programm wird geladen
3002	Pause und Zurückspulen sind für diesen Sender nicht verfügbar
3003	Programm wird geladen
3004	Technisches Problem mit dem Sender
3005	Technisches Problem mit dem Sender
3006	Technisches Problem mit dem Sender
3007	Technisches Problem mit dem Sender
3008	Technisches Problem mit dem Sender
3012	Inhalt derzeit nicht verfügbar
5000	Ein technischer Fehler ist aufgetreten
5002	Inhalt derzeit nicht verfügbar
7000	Bildschirmauflösung auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt
7001	HDCP-Erkennung aufgrund einer fehlerhaften HDMI-Verbindung fehlgeschlagen
9000	Inhalt ist in deinem Land derzeit nicht verfügbar
12082	Dieser Inhalt ist nicht in Ihrem Paket enthalten