

Fehlermeldung	Beschreibung
1004	Fernbedienung ist nicht korrekt angeschlossen
1005	Fernbedienung ist nicht korrekt angeschlossen
11310	Dein Fernseher wird von der Sky Q Fernbedienung nicht
14100	Verbindung zur Fernbedienung fehlgeschlagen
14110	Verbindung zur Fernbedienung fehlgeschlagen
14120	Dein Fernseher wird von der Sky Q Fernbedienung nicht unterstützt